

# PFLEGE UND REINIGUNG

## senosan® TopMatt GLASS (CLEAR)

### PRODUKT

Die hochwertige Oberfläche von **senosan®** Produkten sollte bis zur endgültigen Verwendung, dem alltäglichen Einsatz in Küche, Bad etc., mit der selbsthaftenden Oberflächenschutzfolie (transparent) geschützt bleiben. Daher muss diese Schutzfolie während des gesamten Verarbeitungsprozesses bis zum Einbau des Möbelstücks auf der Oberfläche bleiben. Lange Lagerzeit der Paneele mit Oberflächenschutzfolie (> 6 Monate) und UV-Licht ist nicht zulässig. Nach dem Abziehen dieses Schutzfilmes ist die Oberfläche gebrauchsfertig, zusätzliches Polieren ist nicht erforderlich.

Damit die hohe Qualität von **senosan®** Oberflächen, insbesondere der tiefmatten Eindruck, über einen langen Zeitraum erhalten bleibt, sind jedoch unbedingt einige Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten.

Zur ergänzenden Pflege der Oberfläche empfehlen wir **SENO MATT SURFACE CLEANER**. Dieser wird auf die Oberfläche aufgesprüht und mit einem gut durchfeuchteten Baumwolltuch verteilt. Nach 30 Sekunden wird die Oberfläche mit dem gut durchfeuchteten Baumwolltuch abgewischt.

### WICHTIG

**Obwohl die Oberflächen von **senosan®** Produkten gegen viele Chemikalien resistent sind, sollten Sie im Zweifelsfall Eignung und Verträglichkeit mit dem verwendeten Reinigungsmittel anhand einer Musterfläche (bzw. an nicht sichtbaren Stellen) überprüfen.**

### PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

- » Keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere keine Lösungsmittel- oder fetthaltigen Reiniger, verwenden, ideal ist Wasser bzw. verdünnte Seifenlauge.
- » Benutzen Sie keine Möbelpolitur bzw. Reiniger auf Wachsbasis, diese können eine klebrige Oberfläche hinterlassen und den matten Eindruck zerstören.
- » Keine abrasiv wirkenden Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- » Ebenfalls keine Stahlwolle, aggressive (harte) Reinigungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnliches zur Reinigung verwenden.
- » Idealerweise weiche Putzmittel, z.B.: Baumwolltücher oder weiche Schwämme, verwenden, diese vorher gründlich säubern. Beim Entfernen mineralischer Verschmutzungen, z.B.: Sandkörner, muss das Putzmittel ständig gespült werden. Baumwolltücher sollten vor dem Gebrauch mind. einmal bei 60 °C gewaschen werden.
- » Flecken möglichst rasch entfernen, dadurch sind diese wesentlich leichter zu beseitigen.
- » Niemals Dampfreiniger benutzen.
- » Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten vermeiden, diese können zu dauerhaften Schäden führen.