

PFLEGE UND REINIGUNG

senosan® Acryloberflächen AM1500X(U) und AM1700X(U)

PRODUKT

Die hochwertige Oberfläche von **senosan®** Produkten sollte bis zur endgültigen Verwendung, dem alltäglichen Einsatz in Küche, Bad etc., mit der selbsthaftenden Oberflächenschutzfolie (transparent) geschützt bleiben. Daher muss diese Schutzfolie während des gesamten Verarbeitungsprozesses bis zum Einbau des Möbelstücks auf der Oberfläche bleiben.

Damit die hohe Qualität von **senosan®** Oberflächen, insbesondere der brillante, hochglänzende Eindruck und die kratzfeste Oberfläche, über einen langen Zeitraum erhalten bleibt, sind die empfohlenen Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten.

Zur ergänzenden Pflege empfehlen wir **SENO GLOSS SUPERPOLISH**. Auf Anfrage können wir auch auf weitere, erprobte Produkte verweisen.

REPARATUR

Sollten im täglichen Gebrauch Kratzer auf der Oberfläche entstehen, werden folgende Möglichkeiten der Reparatur empfohlen:

- Oberflächliche Kratzer lassen sich mittels Politur einfach herauspolieren.
- Bei tieferen Kratzern und Beschädigungen kann der Effekt durch polieren deutlich verringert werden.
- Dabei die Politur mit einem feinen Baumwoll- oder Mikrofasertuch auftragen und dann sorgfältig auspolieren.

PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

- » Die **senosan®** Acryloberflächen sind von Optik und Glanz mit Klavierlack vergleichbar. Zum dauerhaften Erhalt der Schönheit dieser Oberflächen muss auch deren Behandlung und Reinigung mit Bedacht und Sorgfalt erfolgen.
- » Wir empfehlen **senosan®** Acryloberflächen nur mit einem, in verdünnter Seifenlauge getränktem, weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch zu reinigen bzw. mit einer schonenden Politur abzuwischen. Wasser bzw. Feuchtigkeit wirkt generell antistatisch. Staub und trockener Schmutz lassen sich mit einem weichen Reinigungstuch von der Oberfläche entfernen.
- » Mikrofasertücher werden im Herstellprozess „gestärkt“ und zeigen eine aggressive, kratzige Haptik. Dadurch können, auch bei vorsichtiger Anwendung, feine Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Deshalb sollten diese, vor erstmaliger Benutzung, mit 90 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
- » Keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere keine Lösungsmittel- oder fetthaltigen Reiniger, verwenden.
- » Keine abrasiv wirkenden Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- » Ebenfalls keine Stahlwolle, aggressive (harte) Reinigungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnliches zur Reinigung verwenden.
- » Flecken möglichst rasch entfernen, dadurch sind diese wesentlich leichter zu beseitigen.
- » Niemals Dampfreiniger benutzen.
- » Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten vermeiden, diese können zu dauerhaften Schäden führen.
- » Beim Abreinigen von Kleberresten oder Versiegelung von den **senosan®** Oberflächen ist auf die Verwendung von Reinigungsmittel zu achten, welche die Oberflächen nicht verletzen oder chemisch schädigen.

WICHTIG

Obwohl die Oberflächen von **senosan® Produkten gegen viele Chemikalien resistent sind, sollten Sie im Zweifelsfall Eignung und Verträglichkeit mit dem verwendeten Reinigungsmittel anhand einer Musterfläche (bzw. an nicht sichtbaren Stellen) überprüfen.**